REDES DE COMPUTADORES

Testes de Comunicação em Rede

O teste tem como objetivo efetuar a verificação da comunicação entre o cliente e o servidor por meio do protocolo TCP (Transmission Control Protocol) protocolo que garante que os dados enviados de um computador a outro chegue na ordem certa sem erros, sem perda de informações e sem falhas de conexão.

Componentes de Teste:

Servidor TCP (SmartHomeServerTest.cs): Ele vai efetuar a conexão em uma porta específica, quando ele receber uma mensagem dos sensores ele responde com "OK".

Código Sever:

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Ling;
using System. Net. Sockets;
using System.Net;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace TesteComunicacaoRede
  internal class SmartHomeServer
    public static void Iniciar()
      TcpListener servidor = new TcpListener(IPAddress.Any, 5000);
      servidor.Start();
      Console.WriteLine("Servidor aguardando conexões...");
      while (true)
        TcpClient cliente = servidor.AcceptTcpClient();
        NetworkStream stream = cliente.GetStream();
        byte[] buffer = new byte[1024];
        int bytesLidos = stream.Read(buffer, 0, buffer.Length);
        string mensagemRecebida = Encoding.UTF8.GetString(buffer, 0, bytesLidos);
```

```
Console.WriteLine($"Recebido do cliente: {mensagemRecebida}");

string resposta = "OK";
byte[] dadosResposta = Encoding.UTF8.GetBytes(resposta);
stream.Write(dadosResposta, 0, dadosResposta.Length);

cliente.Close();
}
}
}
```

Cliente TCP (SmartHomeClientTest.cs): Quando ele se conectar ao servidor ele retorna uma mensagem simulando a leitura de um sensor (ex: sensor de temperatura).

Código Cliente:

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System. Net. Sockets;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace TesteComunicacaoRede
{
  internal class SmartHomeCliente
    public static void Iniciar()
      try
        TcpClient cliente = new TcpClient("127.0.0.1", 5000); // IP do servidor
        NetworkStream stream = cliente.GetStream();
        string mensagem = "Sensor: Temperatura = 25°C";
        byte[] dados = Encoding.UTF8.GetBytes(mensagem);
        stream.Write(dados, 0, dados.Length);
        Console.WriteLine("Mensagem enviada ao servidor.");
        byte[] buffer = new byte[1024];
        int bytesLidos = stream.Read(buffer, 0, buffer.Length);
        string resposta = Encoding.UTF8.GetString(buffer, 0, bytesLidos);
        Console.WriteLine($"Resposta do servidor: {resposta}");
```

```
cliente.Close();
}
catch (Exception ex)
{
    Console.WriteLine("Erro de conexão: " + ex.Message);
}
}
}
```

Programa:

```
using System;
using TesteComunicacaoRede;

class Program
{
    static void Main()
    {
        Console.WriteLine("Digite 1 para iniciar o Servidor, 2 para iniciar o Cliente:");
        string escolha = Console.ReadLine();

    if (escolha == "1")
        SmartHomeServer.Iniciar();
    else if (escolha == "2")
        SmartHomeCliente.Iniciar();
    else
        Console.WriteLine("Opção inválida.");
    }
}
```

Funcionamento do Sistema:

- **1.** Inicie o servidor (SmartHomeServerTest.cs). Ele ficará aguardando conexões na porta 5001.
- 2. Execute o cliente (SmartHomeClientTest.cs).O cliente se conecta ao servidor e envia a mensagem: "Sensor: Temperatura = 25°C"
- 3. O servidor recebe a mensagem e responde: "OK"
- **4.** O cliente exibe a resposta no console.

Resultado Esperado:

O console do servidor exibe:

Mensagem recebida: Sensor: Temperatura = 25°C

O console do cliente exibe: Resposta do servidor: OK

